

電動ファン付きネズミ強力忌避剤 ダブルパワー〔業務用〕

取扱説明書



使用場所…
天井裏、縁の下、
農業倉庫などで

パワーの秘密に
携帯から
アクセス!



■特長と使用方法


- 本品はネズミが「嫌がる」特殊なニオイでネズミを寄せつけません。電動ファンがニオイを拡散することによって強い忌避効果を発揮します。●本品は簡単に設置が可能です。●本品をネズミの通り道、侵入口や被害場所に設置してください。●本品の有効期間はおよそ60日になります。ゲルと固形の2種類の効果によって最後までニオイを発散・持続させます。(ただし、天候・風・気温等諸条件によって多少変動します。)
- 本品にはオン・オフスイッチが付いておりません。電池をセットすることによって動作を開始します。動作を止めたい場合は電池を外してください。●本品は一定感覚で動作と停止を繰り返します。常にファンが回っている状態ではございませんのでご注意ください。(必要以上にニオイを拡散しません)

■有効期間

本品の有効期間は以下になります(使用環境や使用状態によって変動する場合があります。)

- 忌避剤: 使用開始後24時間使用にて約60日
 - 電池交換時期: 使用開始後24時間使用にて約30日(アルカリ単3乾電池2本使用の場合)
- 電動ファンが停止している状態でも内容物の忌避剤による忌避効果がございます。

持続カイメージ



■電池交換のタイミング


本品に電池をセットしてから約30日で電池を交換してください。交換時期がわからない場合は電池をセットし直して確認してください。電池をセットした際に一度ファンが回ります。ファンが回らなくなった場合は電池を交換してください。

■有効範囲

●本品の有効範囲は1個につき約6畳~8畳です。(電動ファンによって最大約18畳まで拡散することが可能です)※設置場所の状況により、有効範囲は多少変動します。

■セット方法

- ①本体ケースから本体フタを上方向に取りはずします。
- ②単三電池2本を+・-の正しい方向にセットします。※ファンに手を入れないでください。
- ③本体フタの3箇所のカギを本体ケースの溝に合わせてセットします。※この際、本体フタの△マークが、本体ケースの切りかき部と合うようにセットしてください。
- ④容器と本体ケースを取り外します。
- ⑤アルミシートをとりはずします。
- ⑥容器と本体ケースを元通りに戻します。
- ⑦使用場所に設置してください。



姉妹品の【ネズミ強力忌避剤ダブルパワー(業務用)】を諸替え用としてご利用いただけます。

▲注意事項

- 開封時に顔を近づけないでください。●用途以外では使用しないでください。●食品ではありません。絶対に食べないでください。●誤って食べた場合は吐き出させ医師の手当てを受けてください。●忌避効果はネズミの諸条件や個体差により異なる場合があります。近くに食品類等、餌があると効果が半減する事がありますのでご注意ください。●ニオイが気になる場合は使用を止めるか、他の場所に移動してください。●落下等強い衝撃をあたえないようご注意ください。●誤った使い方・分解・改造をした場合の破損・故障については当社は一切の責任を負いかねます。

■保管および廃棄方法

- 直射日光や湿気、高温・凍結する場所を避け、小児の手の届かない場所に保管してください。●廃棄の際は自治体の区分に従って捨ててください。●水平な場所で保管してください。●電池を火中に投げないでください。破裂するおそれがあります。●古い電池の処理は自治体の規則に従って行ってください。

■有効成分: テルペノイド、植物精油(ハーブ・ハッカ・ワサビなど)

詳しくはHPで <http://www.probuster.jp>



株式会社 SHIMADA
〒527-0157 滋賀県東近江市中下町野1050